



+7 (861) 258-84-49

Solaris HS

????: **1 239 000 ???**.

?????????: **1.6 ? 6???? (123 ??.) FWD**

???????? ??????????: **Comfort**

???????????? ??????????????:

?????: **4405**

?????: **1729**

?????: **1469**

???????? ???? ??: **2600**

???????? ???? ???? ??: **1516**

????? ???? ???? ??: **1524**

???????????? ???? ?????????????, ?: **480**

???????????? ???? ?????????????, ?: **480**

???? ????????????? ???? ??: **50**

???????? ???? (??, ????): ????????? ??????????????

????? ???? (??, ????): ????????????

???????? ?????: ????????????, ????????????

????? ?????: ??????????????????, ????????????

???? ?????????, ?: **1.6**

????? ???? ?????????, ??: **1591**

?? ?????????: ????????

????? ?????: ????????????????

???????????? ?????: **6**

?? ??????: ??????????

????????, ??: **123**

????? ???? ? ???? ?/100 ??: **8.5**

????? ???? ? ???? ?/100 ??: **5.1**

???????? ???? ???? ?/100 ??: **6.3**

????? ? 0 ? 100 ?/? ??: **10.3**

???????????? ?????????, ?/?: **193**

???????? ???? ??: **160**

???????????? ???? ??: **1160**

???????????? ???? ??: **1580**

???. ????????? ???? ?/??: **151 ??? 4850**

???? ?????????: **480**

????? ??????????:

?????????????

????? ????????????? ????????? (VSM)

???????? ???? (????? ??) ISOFIX

????? ???? ? ???? (BAS, EBD)

????? ???? ? ???? (HSA)

???????????????? (ASR)

????? ?????????????

????? ?????????????

????? ????????????? (ESP)

????? ????????? ? ?????

???????????? ?????

?????????????

?????????

????? ????????? ?????

