+7 (861) 258-84-49
Lada Vesta ?????
????: **899 900 ???.**
???????????: **1.6 ?. 5???? (106 ?.?.) FWD**
???????? ????????????: **Comfort**
?????????? ?????????????:
?????: **4440**
??????: **1764**
??????: **1496**
???????? ????, ??: **2635**
???????? ????? ?????, ??: **1510**
?????? ????? ?????, ??: **1510**
?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **480**
??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **480**
????? ?????????? ????, ?: **55**
???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**
?????? ??????? (???, ??????): **????????**
???????? ????????: **??????????, ?????????**
?????? ????????: **??????????????, ?????????**
????? ?????????, ?: **1.6**
??????? ????? ?????????, ??3: **1596**
??? ?????????: **??????**
??????? ???????: **????????????**
????????? ???????: **5**
??? ???????: **????????**
????????, ?.?.: **106**
?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.9**
?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.8**
????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.3**
?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11.3**
??????????? ????????, ??/?: **182**
???????? ???????, ??: **178**
?????????? ?????, ??: **1220**
??????????? ?????, ??: **1730**
????. ???????? ??????, ??? ??/???: **148 ??? 4200**
????? ?????????: **480**
?????? ?????????:
???????????
??????? ??????????? ?????????
????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
??????? ??????????? ????????
?????????? ?????
???????????
????????? ?????? ?????? ??????
??????? ?????? ??? ????????? (BAS, EBD)
?????????
????????????? ???????? ??????
??????? ??????? ????
??????????? ????
???????
?????????????????????? ????????

????????????? ??????? ??????
???????? ???????? ???????
??????????????????????? ??????
??????????
???????????????? ??????? (ABS)
??????? 12V
?????????? ?????????? ????
?????????? ???? ?? ??????
?????????? ???? ?? ??????
??????? "???-???????"
???????????? ??????
????????
???????? ?????????? ??????????
??????????????? (???????? ??????)
????????????? ?????? ???????
???????? ?????????
?????
???????????????
?????
???????? ????????? ????